



Tensión de Suministro

El sensor se instala sobre Riel DIN
Permite medir la tensión de Línea 110VAC ó 220VAC
La Tensión medida está aislada ópticamente de la señal de salida
2 Puertos RJ11 para conectar en BUS con otros sensores de la línea HWGroup

ETHERPOWER.NET