

MONITOR DE PLANTIO CNC Manual do Usuário.

Parma June June June June June June June June		

Português

Español

English

Este guia foi feito para que em poucos passos você possa utilizar plenamente seu FARMPRO CNC.

INTRODUÇÃO

Prezado cliente FARMPRO,

Bem-vindo à família FARMPRO. É um grande prazer tê-lo entre o nosso número cada vez maior de usuários avançados de GPS e Monitor de Plantio de alto desempenho.

Os técnicos da FARMPRO que montaram os produtos de alto desempenho garantem que ele está adequadamente otimizado e que o desempenho do mesmo atinge o seu potencial máximo. Criamos os nossos Monitores de Plantio com um único e firme propósito: o de criá-los como se fossem para nós mesmos. Os nossos técnicos não descansam até que o seu novo Monitor de Plantio atenda ou exceda aos nossos mais exigentes critérios!

O seu Monitor de Plantio foi extensivamente testado a fim de garantir que você possa desfrutar dos mais altos níveis de desempenho. Além do período de testes feitos na fábrica (período de burn-in), o seu equipamento foi avaliado usando ferramentas de uso prático em situações reais, por exemplo, benchmarks sintéticos para medir o desempenho.

Convidamos você a compartilhar conosco a sua experiência com o seu novo Monitor de Plantio de alto desempenho e não hesite em entrar em contato através de email ou ligue para a FARMPRO em caso de dúvidas. Toda a nossa equipe participa do seu entusiasmo por novas tecnologias e esperamos que você curta o seu novo Monitor de Plantio tanto quanto nós, na FARMPRO, curtimos criá-lo para você.

Atenciosamente, Equipe da FARMPRO

Exclusões

FARMPRO não garante danos causados por mau uso, abuso, instalação imprópria, negligência, relâmpago (ou outra descarga elétrica) ou fresca / sal imersão em água de CSI sem fio produtos. Reparação, modificação ou serviço de produtos FARMPRO por pessoas não autorizados ou analisando assim a garantia dos produtos.



LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

FARMPRO não garante a precisão ou exatidão de posições obtidas quando o uso de produtos FARMPRO. A precisão do produto como indicado na literatura FARMPRO e / ou especificações de produto serve para fornecer apenas uma estimativa da precisão alcançável baseada na literatura do fornecedor do receptor.

GARANTIA

Este produto FARMPRO tem garantia contra defeitos de materiais componentes ou defeitos de fábrica durante um (1) ano a partir da data da compra, comprovada pela Nota Fiscal do produto. Durante este período, a FARMPRO reparará ou substituirá os componentes que não apresentem o desempenho normal esperado, por decisão própria. Tais reparações ou substituições serão realizadas sem quaisquer encargos para o cliente no que diz respeito, tão somente a peças e mão-de-obra, ficando a encargo do cliente todos os custos de transporte envolvidos. Esta garantia não se aplica a: (i) danos na aparência, como riscos, cortes, mossas e desgastes naturais do tempo e utilização; (ii) peças consumíveis, como pilhas, exceto se a danificação do produto se ocorrer devido a algum defeito de materiais ou fabricação; (iii) danos causados por acidente, abuso, utilização incorreta, água, inundação, incêndio ou outras catástrofes naturais ou causas externas; (iv) danos causados por reparações efetuadas por alguém não capacita-do/autorizado pela FARMPRO; ou (v) danos em qualquer produto que tenha sido sujeito a modificações ou alterações sem a autorização escrita da FARMPRO – a tentativa de reparo, abertura e substituição de peças por pessoas/técnicos/assistências não autorizadas expressamente pela FARMPRO acarretam na imediata perda do direito à garantia do produto.

Além disso, a FARMPRO reserva-se o direito de recusar serviços de garantia de produtos ou reparações obtidos e/ou utilizados em transgressão das leis de qualquer país.

Este produto foi concebido para ser usado exclusivamente como auxiliar de viagens, não podendo ser, em caso algum, utilizado para quaisquer finalidades que requeiram medições e atas da direção, distância, localização ou topográfica. A FARMPRO não oferece quaisquer garantias quanto à exatidão ou precisão dos dados de mapa neste produto.

AS GARANTIAS E RECURSOS ENUMERADOS NESTE DOCUMENTO SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, INCLUINDO A RESPONSABILIDADE RESULTANTE DE QUALQUER GARANTIA DE COMER-CIABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, ESTATUTÁRIO OU OUTRO. ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO. EM NENHUM CASO SERÁ ATRIBUÍDA À FARMPRO RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PREJUÍZOS RESULTANTES DE QUAISQUER MULTAS DE TRÂNSITO, CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO, MÁ UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO OU POR DEFEITOS DO MESMO. ALGUNS ESTA-DOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU CASO.

A FARMPRO reserva-se o direito exclusivo de reparar ou substituir (com um produto de substituição novo ou renovado) o dispositivo ou software ou oferecer um reembolso total do preço de compra à sua exclusiva discrição. TAL RECURSO CONSTITUIRÁ O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO DO PROPRIETÁRIO EM CASO DE VIOLAÇÃO DE GARANTIA.

Para obter serviços ao abrigo da garantia, contate o seu representante autorizado FARMPRO; ligue no telefone para a Assistência ao Produto FARMPRO e obtenha instruções de envio e um número de controle RMA. Embale com cuidado o dispositivo, anexe uma cópia do recibo de compra e a Nota Fiscal do produto, necessários como comprovante de compra para a obtenção de serviços de reparação ao abrigo da garantia. Escreva o número de controle com nitidez no exterior de embalagem. O dispositivo deverá ser enviado a um dos balcões de serviços de garantia da FARMPRO (com gastos de envio pré-pagos).

CONTEÚDO

1.	GUIA RAPIDO
	Tela
	Guia Rápido 6
2.	PEÇAS
	Check List
3.	CONHECENDO SEU MONITOR
	Barra de Leds
	Teclado9
4.	CONFIGURANDO SEU MONITOR
	Menu Programação
	Configurando Sensores 11
	Habilitando Desabilitando Sensores12
	Configurando Maquina Parada 13
	Habilitando Sensores de Adubo1 14
	Habilitando Sensores de Adubo215
	Configuração PLUS
	leste a campo para reconfigurar18
5.	ALARMES E ERROS
	Alerta de Falho de Plantio
	Aviso de Erro 20
6.	INSTALAÇÃO
	Diagrama de Instalação 21
	Instalação Sensores 22
7.	OUTROS
2.0	Problemas Comuns
	Especificações

1 - GUIA RÁPIDO: TELA



5

GUIA RÁPIDO



1. CONECTAR MONITOR

Ligar o Cabo y no Monitor





1. Ligar cabo de energia no Cabo Y do monitor.



2. Ligar cabo trator/plantadeira no Cabo Y do monitor.



3. CONECTAR A BATERIA

Ligar positivo e negativo do cabo energia na bateria do trator.



4. CONECTAR SENSORES

Ligar os cabos na sequencia correta, sendo o primeiro o do lado esquedo da plantadeira.



5. LIGAR MONITOR

Clicar no Botão ENTER do monitor.

2 - PEÇAS: CHECK LIST

Lista de acessorios padrão do MONITOR DE PLANTIO CNC: *Itens opcionais.



MONITOR CNC

Tela principal multifuncional , touchscreen de 7 polegadas.



SUPORTE MONITOR Antena inteligente com receptor de gps de alta precisão. Permite 32 satélites.



CABOS, MONITOR

Chicote principal que permite entrada para modulo plantio.



CABOS PLANTADEIRA



SENSORES



SENSOR VELOCIDADE* que Sensor de velocidade

Chicote plantadeira e chicote Sensores trator . ligam um

Sensores inteligentes que ligam um com outro.



SENSOR PLUS*

Sensor de semente/adubo que permite sensor de velocidade



ESCOVA DE LIMPEZA Escova de limpeza

3 - CONHECENDO SEU MONITOR

Neste capitulo você irá aprender que os significado dos LEDS e BOTÕES, assim como algumas funções básica de manuseio.

Barra de Leds



MONITORANDO :

-Led verde ligado = Maquina Plantando

-Led verde desligado = Maquina parada

ALERTA:

-Led vermelho piscando = Erro de plantio -Led vermelho ligado = Erro de velocidade (precisa do kit adicional)

SINCRONIZADO:

-Led azul ligado = monitor sincronizado corretamente com os sensores.

-Led azul piscando = monitor encontrou sensores mas não a quantidade programada. -Led azul desligado = Não tem comunicação entre o monitor e nenhum sensor. Sensores

desconectados ou desabilitados.

MENU

-Led amarelo ligado = menu cliente
 -Led amarelo piscando = menu programação



BOTÕES: os botões tem 3 funcionalidades

- -1 click (1 beep)
- -2 segurar 2 segundos (2 beeps)
- -3 segurar 5 segundos (beeps continuos)
- click (1 beep) : liga a tela
- click (1 beep) : enter / confirma
- segurar por 2 segundos (2 beeps) : entra no menu cliente
- segurar por 5 segundos (beeps continuos): entra no menu programação
- olick (1 beep) : cancela / voltar
- segurar por 2 segundos (2 beeps) : desliga a tela
- click (1 beep): navega para a proxima opção
- segurar por 2 segundos : navega para proxima opção no menu com maior velocidade
- segurar por 5 segundos (beeps continuos): realiza função de realimentação sensores
- click (1 beeps): navega para opção anterior
- segurar por 2 segundos : navega para opção anterior no menu com maior velocidade
- segurar por 5 segundos (beeps continuos): realiza função de scanner sensores

FUNÇÃO SCANNER DE SENSORES: pode ser utilizada para sincronizar o monitor com os sensores sem ter que reiniciar o equipamento. Apos segurar o botão o por 5 segundos, solte ele, começara o proceso de scanner de sensores, apos estar tudo correto no sincronizado, o LED AZUL ficara ligado, caso tenha um conflito na quantidade de sensores, o LED AZUL ficara piscando.



AVISO IMPORTANTE

A função de REALIMENTAÇÃO DE SENSORES pode prejudicar a calibração dos sensores, SÓ UTILIZE A PEDIDO DO TECNICO DA FARMPRO.

4 - CONFIGURANDO SEU MONITOR

Neste capitulo você irá aprender como configurar seu monitor para se comunicar com os sensores e ficar pronto para sair plantar.

MENU PROGRAMAÇÃO

Farme	
MONITORANDO	
ALERTA	
SINCRONIZADO	
MENU	
Θ	

1- O clique, a tela ira energizar, mostrara a versao do software do monitor, apos ira checar o sistema iluminando em sequencia os leds e realizara o scanner dos sensores.

2- Segurar por 5 segundos (beeps continuo) e solte para entrar no menu programação 3- LED AMARELO ficara piscando e na tela mostrara a palavra "PRO" e posteriormente "P00".

MENU PROGRAMAÇÃO : você vera o LED AMARELO piscando e a palavra "P00".

Farme	
MONITORANDO	
ALERTA	
SINCRONIZADO	
MENU	
Θ	

CONFIGURANDO SENSORES

Farme	
MONITORANDO	
ALERTA	
SINCRONIZADO	
MENU	
Θ	

1- O clique para entrar na opção configurar sensores (utilize os botões de navegação O para opção proxima ou anterior)

Fa	rm	PR				
	MONITORANDO	\checkmark				
	ALERTA	A				
	SINCRONIZADO	0				
	MENU	Ξ				
	Θ		- (-) -	-()	

2- Na tela ira mostrar a posição do numero a configurar, sempre começara pela sensor 01 (se precisa configurar um sensor especifico, usar o botão 💿 ate chegar ao numero desejado).

3- Ligar o sensor #1 no chicote plantadeira vindo do modulo, esperar 5 segundos ate escutar um beep e o monitor mudara para sensor "02".

4- Ligar o sensor #2 no sensor #1, esperar 5 segundos ate escutar um beep e monitor mudara para sensor "03".

- 5- Repetir passo 4 ate configurar seu ultimo sensor.
- 6- Quando todos os sensores forem configurados, clicar o botão 🔘
- 7- Ao voltar ao menu programação, você visualizara a opção "P00"

HABILITANDO/DESABILITANDO SENSORES

Farmf	
MONITORANDO	
ALERTA	
SINCRONIZADO	
MENU	
Θ	 -0

1- • clique para passar na proxima opção "P01" e clique • para entrar na opção de habilitar sensores.

Farme	
MONITORANDO ALERTA SINCRONIZADO MENU	
Θ	 $-\odot$

2- Na tela ira mostrar a posição do numero a habilitar/desabilitar, sempre começara pelo sensor 01 e indicara se esta habilitado ou nao com a letra "E" (se precisa habilitar/desabilitar um sensor específico, usar o botão 🕒 ate chegar ao numero desejado).

3- Para habilitar/desabilitar pressionar o botão 🔮 que ira a habilitar "E01" ou desabilitar "01".

4- Pressionar • para passar para o proximo sensor e repetir o ponto 3 até habilitar/desabilitar todos os sensores desejados.

5- Quando todos os sensores forem habilitados/desabilitados, clicar o botão 🔘

6- Ao voltar ao menu programação, você visualizara a opção "P01"

CONFIGURANDO MAQUINA PARADA

Fe	rmf	PR		
	MONITORANDO	~		
	ALERTA	A		
	SINCRONIZADO	0		
	MENU	Ξ		
	Θ		(<u>ی</u>

1- 🕒 clique para passar na proxima opção "P02" e clique 🔮 para entrar na opção de configurar maquina parada.

Farmf		
MONITORANDO	✓ — • •	
ALERTA		
SINCRONIZADO		
MENU	= • • •	
Θ	(>

2- Na tela ira mostrar a quantidade de sensores que precisa estar contando semente para determinar se a maquina esta plantando ou parada. Sempre colocar a metade +1 do total dos sensores. Exemplo: total de sensores 10, inserir 6.

3- Para editar pressionar o botão 🔮 o LED VERDE ficara piscando, informando que esta em modo de edição.

4- Pressionar 💿 ou 🕒 para inserir a quantidade desejada, apos pressionar 💿 para finalizar a edição.

5- Verifique que a quantidade de sensores na tela é a desejada e clique no botão 🔘

6- Ao voltar ao menu programação, você visualizara a opção "P02"

7- Se tiver que configurar adubo1, passe para opção "P16", se não precisa, pressione botão

para voltar a tela de trabalho e segurar por 5 segundos (beeps continuo): realiza função de scanner sensores.

HABILITANDO SENSORES DE ADUBO 1



1- clique para passar até a opção "P16" e clique para entrar na opção habilitar sensores. de adubo 1. Caso voce não tenha sensores de adubo, verifique que o numero de esta opção é superior ao total de sensores de semente.

F8		PR	CNC			
	MONITORANDO	\checkmark				
	ALERTA	A				
	SINCRONIZADO	0				
	MENU	I				
	Θ		+	-()	

2- Na tela ira mostrar o numero que representa ao primeiro sensor de adubo. Exemplo, voce tem 20 sensores de semente e 20 de adubo, insira o #21 para informar que o sensor #21 é o primeiro sensor de adubo1.

3- Para editar pressionar o botão 🥥 o LED VERDE ficara piscando, informando que esta em modo de edição.

4- Pressionar 💿 ou 🕤 para inserir a quantidade desejada, apos pressionar 💿 para finalizar a edição.

5- Verifique que a quantidade de sensores na tela é a desejada e clique no botão 🔘

6- Ao voltar ao menu programação, você visualizara a opção "P16"

7- Se tiver que configurar adubo2, passe para opção "P17", se não precisa, pressione botão
 para voltar e segurar por 5 segundos (beeps continuo): realiza função de scanner dos sensores. Apos scanner corretamente de sensores, o LED AZUL ficara ligado.

HABILITANDO SENSORES DE ADUBO 2



1- ● clique para passar na proxima opção "P17" e clique ● para entrar na opção de habilitar sensores. de adubo 2. Caso voce não tenha sensores de adubo2, verifique que o numero desta opção é superior ao total de sensores de semente e adubo1.

Fa	m	۶F			
	MONITORANDO ALERTA SINCRONIZADO MENU	> ▲ 0 III	ΞЧ		
	Θ		- (-) -	-()

2- Na tela ira mostrar o numero que representa o primeiro sensor de adubo. Exemplo, voce tem 20 sensores de semente , 20 de adubo1 e 20 de adubo2 , insira o #41 para informar que o sensor #41 é o primeiro sensor de adubo2 .

3- Para editar pressionar o botão 🥥 o LED VERDE ficara piscando, informando que esta em modo de edição.

4- Pressionar ou para inserir a quantidade desejada, apos pressionar para finalizar a edição.

- 5- Verifique que a quantidade de sensores na tela é a desejada e clique no botão 🔘
- 6- Ao voltar ao menu programação, você visualizara a opção "P17"
- 7- Pressione botão 🔘 para voltar a tela de trabalho.
- 8- 🗢 segurar por 5 segundos (beeps continuos): realiza função de scanner dos sensores.
- 9- Apos scanner corretamente de sensores, o LED AZUL ficara ligado.

CONFIGURAÇÃO PLUS QUANDO ADQUIRIDO COM O KIT DA POPULAÇÃO MÉDIA DE PLANTIO

ACESSAR A PROGRAMAÇÃO "P10".

Nessa programação, tem que informar em qual linha está conectado o sensor de RPM na plantadeira. Por padrão, o cabo plus sai configurado e identificado de fábrica como Sensor 01, não havendo a necessidade de reconfigurar. Mas caso haja a necessidade, é só seguir os seguintes passos.

Farmf		
MONITORANDO ALERTA SINCRONIZADO MENU		
Θ	($\overline{\mathbf{Y}}$

1- Clique no botão 💿 por 5 segundos até ouvir beeps contínuos;

2- Após aparecer no display a programação "P00", clique no botão 💿 até chegar na programação "P10".

3- Na opção "P10", clique no botão o para acessar e verifique se a número indicativo da linha onde está instalado o Sensor Plus, condiz com a informação na tela do seu CNC.
4- Se condiz, é só clicar 1x no botão o para voltar no menu das programações.

ACESSAR A PROGRAMAÇÃO "P11".

Ela representa a constante da velocidade, onde o número representa a quantidade de pulsos em 100 metros percorridos. Com esse parâmetro se configura a velocidade. Procedimento:



1- Na opção P11, irá aparecer como "100", se caso o valor informado for menor ou maior que "100" clique no botão <a>o para habilitar a alteração, irá observar que piscará o led de monitoramento e menu;

2- Clique no botão 💿 ou 🕤 para aumentar ou diminuir até chegar em "100", depois clique no botão 🥥 para confirmar a alteração;

3- Clique no botão 🔘 para voltar ao menu de programação.

4- Ver "Teste a campo para reconfigurar" (página 18).

ACESSAR A PROGRAMAÇÃO "P12".

Nessa programação você informará a largura de trabalho da sua plantadeira. Exemplo:

Farmf	
MONITORANDO ALERTA SINCRONIZADO MENU	519
Θ	

1- Vá até a programação "P12", clique no botão 🥥 para acessá-la;

2- Multiplique a quantidade de linhas que sua plantadeira tem pela distância de plantio entre elas, exemplo: Se sua plantadeira possui 7 linhas e a distância entre as 7 linhas é de 50cm. Multiplique 7 por 0.50 e você irá obter a largura total que no exemplo é de 3,50 metros;

3- Clique no botão 🔮 para habilitar a alteração e no botão de 🕒 e 🕤 para aumentar ou diminuir o valor que aparece na tela até chegar no valor obtido pelo cálculo, e clique no botão positivo para confirmar a alteração;

4- Clique no botão 💿 para voltar ao menu de programação.

TESTE A CAMPO PARA RECONFIGURAR:

Para obter a população média de plantio como configurado na sua plantadeira, vamos realizar os seguintes passos:

1- Baixe o programa chamado "Speedometer" no seu celular;



2- Após instalado, pegue seu trator com a plantadeira vá até o talhão, pegue o maior caminho para realizar o teste;

3- Na tela do CNC, após realizar toda configurações anteriores, volte na tela principal ou desligue e ligue o equipamento e espere finalizar o carregamento;

4- Clique no botão 💿 até aparecer escrito na tela "VEL" de velocidade.

5- Baixe sua plantadeira, abra o programa no celular, coloque seu trator em velocidade e rpm de trabalho saia plantando a campo.

6- Após obter uma velocidade constante no celular, observe no display do CNC qual velocidade está aparecendo. Anote as duas velocidades do Celular e do CNC e vamos aos cálculos:

P11= Velocidade GPS (Celular) X Valor da constante configurado no CNC

Velocidade Monitor (CNC)

Exemplo: "Valores Fictícios" Velocidade GPS (Celular): 8 km/h Velocidade CNC: 10km/h Valor da Constante configurado no CNC: 100 pulsos

P11= 8Km/h **X** 100 pulsos = 72 pulsos 11Km/h

7- Após obter o valor do novo pulso, adicione na Programação P11 o novo valor. E realize a plantação e confira se bate com o valor da média de plantio.

5 - ALARMES E ERROS

Neste capitulo você irá aprender o que significa cada alerta e erro para poder usar o equipamento com maior efetividade.

ALERTA DE FALHA DE PLANTIO



1- Quando ocorrer uma falha de plantio, o LED VERMELHO sera ativado e ficara piscando junto com um alarme sonoro, e mostrara no monitor a linha com problemas.

2- Quando uma linha ou mais estiverem com problema, o monitor ficara rmudando auto maticamente entre elas, para facilitar a visualização dos sensores com problemas.

NÃO PRECISA MEXER NO MONITOR , SÓ ARRUMAR O PROBLEMA DE PLANTIO E VOLTAR A PLANTAR

O simbolo " Γ " antes do numero informa que é linha de semente: "003" = sensor de semente #3 com problemas. Como mostrado na figura abaixo.



O simbolo " Γ " antes do número informa que a linha 1 de adubo " Γ 11" = sensor de adubo #11 com problemas. Como mostrado na figura abaixo.



O simbolo " \dashv " antes do número informa que a linha 2 de adubo " \dashv 11" = sensor de adubo #11 com problemas. Como mostrado na figura abaixo.



Farmi	
MONITORANDO	
ALERTA	
SINCRONIZADO	
MENU	
Θ	 \odot

Seu monitor é uma potente ferramenta, ele ja vem com um sistema de autodiagnostico de sistema (unico no mercado), quando detectar algum problema , automaticamente ele informara o codigo do erro junto com uma alarme sonora e visual (LED AZUL piscando)

Farm	
MONITORANDO ALERTA SINCRONIZADO MENU	
Θ)

CODIGO DO ERRO:

- E01: Curto-circuito na linha de alimentação dos sensores.
- E02: Falha na linha de dados dos sensores.
- E03: Falha na comunicação dos sensores.
- E04: Falha na programação de realimentação de sensores.



AVISO IMPORTANTE

VERIFIQUE A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS NO CAPITULO PROBLEMAS MAIS FREQUENTES¹

6 - INSTALAÇÃO

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO



- 1- Monitor CNC
- 2- Chicote Bateria
- 3- Cabo Y
- 4- Chicote Trator
- 5- Chicote Plantadeira
- 6- Sensor 1 lado esquerdo
- 7- rede Sensores



INSTALAÇÃO DE SENSORES

1- Instalar os sensores

O sensor tem que estar em um local protegido das influencias externas (disco de corte, serra...)

O sensor deve estar alinhado e ser feito o furo, conforme especificações do item 26. O sensor deve estar com os cabos voltados para cima, de preferencia para o lado interno (voltado para plantadeira).

O sensor deve estar o mais baixo possível, respeitando os efeitos externos (barro, solo umido...)

A largura do tubo (aonde vai ser posto o sensor), deve ser de 21mm á 25mm.

2- Retirar o tubo para fazer o furo.

Obs: Caso o modelo de sua plantadeira não tenha espaço para a passagem do tubo e do sensor, deve retirar os discos, e instalar o sensor após fazer o furo.

3- utilizar a furadeira de bancada, furando com uma broca de 4mm Para alinhar o centro de ambos os lados, em seguida utilizar uma serra copo de, 19mm, para fazer a furação do sensor, deve ser feito com 19mm de diâmetro, retirar rebarbas pois Pode interferir na leitura do sensor.

4- Colocar o tubo na plantadeira(furado), colocar o sensor com o cabo voltado para cima, verificando o alinhamento dos mesmos, colocar as abraçadeiras, uma conta a outra, con-forme mostra na figura abaixo.

5- Realizar o mesmo procedimento com todos os sensores.







AVISO IMPORTANTE

Caso utilizar furadeira manual, observar modo de furação, Para que mantenha a furadeira sempre o mais reto possível,

7 - OUTROS: PROBLEMAS COMUNS

P: Mensagen de Erro " E01"?

S: Existe um curto-circuito na linha de alimentação dos sensores(GND e VCC). Seu Monitor CNC possui um fusível de estado solido, o qual não queima no curto-circuito do sensor, só curta a energia até solucionado o problema. Para determinar qual é o sensor com problema, desligue todos eles, e comece a ligar cada um deles, começando pelo número 1, até gerar o curto e detectar o sensor com problema. Uma vez achado o sensor em curto, trocar por um novo.

P: Mensagen de Erro " E02?

S: Existe um curto-circuito linha de dados dos sensores (Sinal com GND ou VCC).Seu Monitor CNC possui um fusível de estado solido, o qual não queima no curto-circuito do sensor, só curta a energia até solucionado o problema. Para determinar qual é o sensor com problema, desligue todos eles, e comece a ligar cada um deles, começando pelo número 1, até gerar o curto e detectar o sensor com problema. Uma vez achado o sensor em curto, trocar por um novo.

P : Mensagen de Erro " E03?

S: Existe uma falha na comunicação com um ou mais sensores. Pressione o botões "+" e "-" após o mensagem de erro "E03" para visualizar os sensores com problemas. Verifique que o sensor: *Não tenha estragado o cabo principal dele, assim como o cabo que vai do leds emissor dos leds receptor.

*Que algum pino dos conectores tenham saído da posição, perdendo contato.

S¹ Colocar limpa contato nos conectores e tentar configurar novamente o sensor.

P: Mensagen de Erro " E04?

S: Existe uma falha na programação de realimentação de sensores. Isto significa que as programação do sensor para funcionamento corretamente, não bate com o estado atual do sensor. Pressione o botões "+" e "-" após o mensagem de erro "E04" para visualizar os sensores com problemas. Verifique que o sensor:

* Esteja instalado no tubo corretamente, sem entrada de luz e alinhados LEDS emissores com LEDS receptores.

*Não estejam sujos com Grafite no setor dos LEDS.

S¹ Limpar os leds com a escova que vem junto com o equipamento, colocar corretamente no tubo e pressionar por 5 segundos (beeps continuos) para fazer uma nova programação

P : Monitor não liga:

S¹: Verificar o fusivel no chicote energia.

S²: Verificar que a saída do chicote energia tenha 12v.

S³: Verificar que o positivo e negative estejam ligados corretamente na bateria.

P : O Monitor tarda muito tempo para deixar de apitar quando levanto a plantadeira S: Veja pagina 13, "Configurando Maquina Parada", aumente o número que esteja na programação até ter uma reação mais rápida a levantar a plantadeira.

P : Não mostra a velocidade

S: O sensor de velocidade é um produto opcional. Caso você tenha comprado o kit velocidade adicional, verifique no menu programação "P10" que a posição do sensor de velocidade seja a correta.

P : A valor de velocidade é incorreta

S: No menu programação "P11", mudar o valor apos fazer a calibração corretamente como explica a pagina.

CONFIGURAÇÃO QUANDO SEU SENSOR DE RPM APRESENTA PROBLEMA

ACESSAR A PROGRAMAÇÃO "P13".

Nessa programação você habilitará a configuração de velocidade manual

Farme	
MONITORANDO	
ALERTA	
SINCRONIZADO	
MENU	
Θ	

1- Vá até a programação "P13", clique no botão 🧔 para acessá-la;

2- Clique no botão para habilitar a alteração, e clique no botão ou para mudar o opção de "NO" para "SI".

- 3- Clique no botão 📀 para confirmar;
- 4- Clique no botão 💿 para voltar ao menu de programação.

ACESSAR A PROGRAMAÇÃO "P14".

Nessa programação você irá informar a velocidade manual.



1- Vá até a programação "P14", clique no botão 🔮 para acessá-la;

Após configurado os itens acima. Vamos ao teste de campo para determinar a população média de plantio.

- 2- Procure um programa de GPS no celular que mostre a velocidade na tela;
- 3- No campo determine o ponto "0" da onde começará o plantio;

4- Pegue uma trena de no mínimo 50 metros, meça do ponto "0" até dar 50 metros e marque o ponto "1";

5- Posicione e baixe a sua plantadeira no ponto "0";

6- Abra o programa de GPS que mostra a velocidade, comece a andar com o trator até o ponto "1" determinando uma velocidade constante no trator; Programas:

Apple: https://apps.apple.com/br/app/smart-gps-speedometer/id711323002 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.r.speedometer

7- Verifique o momento na qual o trator estará numa velocidade

ESPECIFICAÇÕES

SENSORES

MARCA	FARMPRO
LEDS	6 ALTA SENSIBILIDADE
Velocidade	1hz (leitura por segundo)
Temperatura de trabalho	-30° to 80° C
Caracteristicas	 Resistente a Condições meteorológicas. Sensores Inteligente de cabo unico. Programavel a qualquer posição.

Monitor LCD

MARCA	FARMPRO
Tamanho	7 polegadas
Display	3 digitos Azul alta potencia.
Caracteristicas	 120 sensores Sensor de Semente e doble linha de adubo Sensor de Velocidade Velocidade, Hectares Trabalhadas, Distancia e Velocidade Maxima.
Temperatura de trabalho	 -10 C° a 50 C° 0-85%RH
Entrada Energia	• DC 9-24V , 2W

INDEX

A	Μ
Apagar Mapa	
Abrir Mapa	
В	
Brilho da tela	
Bateria 12v 9	Monitor 5
С	N-O
Chicote 8	
Check List	Ρ
Configurações10-14	
Configurações do Sensor de RPM16-18	Q-R
Criar Mapa	S
D-E	Sensor RPM7
Entradas	Sensor de RPM com problema
F	
Fusível	
G	T-U
Guia Rápido6	V
Н-І-Ј-К	
	V.V.7
	- X-1- 2
Largura	

DICAS DE SEGURANÇA

Para sua segurança e do pessoal trabalhando com você, leia e respeite as seguintes dicas de segurança:

Mexer nas configurações do equipamento com o veículo parado e em marcha neutra.

Utilizar o equipamento como guia de orientação para corrigir o trajeto do veiculo, ficando de olho principalmente no trajeto e não no equipamento.

Nas curvas, verifique que o implemento no esta obstruído por obstáculos como árvores e cercas.

Acesse ao nosso PORTAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE no www.portal.farmpro.com.br ou assista nossos videos no www.youtube.com/user/FARMPROBrasil

A EQUIPE DA FARMPRO AGRADECE PELA COMPRA E CONFIANÇA EM NOSSOS PRODUTOS.



R. Professora Ephigênia do Rego Barros, 50 - Bairro Mercês - Curitiba-PR CEP: 80.730-450 • Tel: +55 (41) 3538-4369 info@farmpro.com.br • www.farmpro.com.br