

Colocación: Baldosa adoquín recto ereva 40 x 40 x 2cm

1. Estibado y guardado

Nuestros productos pueden ser estibados (de canto) y guardados aún a la intemperie, ya que están preparados para resistir dichas condiciones. Si no fuera a utilizarlos pronto, cubra el palet o los paquetes con lona impermeable para evitar la constante filtración de agua y humedad.

2. Preparación de superficies

Este producto debe ir pegado sobre contrapiso y carpeta nivelada para su máximo aprovechamiento. Limpie y libere de polvo, pintura suelta o grasa la superficie donde va a pegar las baldosas. No pegue las baldosas sobre cerámicos existentes. De no poder retirar los cerámicos preexistentes asegúrese de adquirir el pegamento específico de alta plasticidad para pegar sobre superficies no porosas. Si va a pegar las baldosas sobre superficies no convencionales (Madera), asegúrese de crear con malla de fibra, una fina carpeta para mejorar la adherencia.

3. Pegado

Utilice siempre pegamentos de calidad reconocida tipo Cemenpox o Klauckol. Prepare correctamente según las instrucciones el pegamento a utilizar. Separe las piezas que va a pegar. Para pegar las piezas debe humedecer la contracara para lograr mejor adherencia. Esparcir con llana del 12 en la superficie logrando un dibujo recto (no circular), apoye la pieza humedecida y ejerza presión logrando nivelar todas las piezas. Dado que se trata de piezas artesanales es probable que tenga que invertir los sentidos de algunas piezas o cargar con diferentes niveles de pegamento a fin de encontrar la mayor similitud de niveles entre cada pieza. El porcentaje de contacto pieza-superficie con pegamento debe ser superior al 90 % evitando la formación de cámaras de aire entre la pieza y la carpeta.

4. Trabado y juntas

Este producto cuenta con bordes rectos y el espesor de la junta puede ser variable según gustos y costumbres. Recomendamos curar el revestimiento una vez pegado con la hidrolaca a fin de conferirle protección e impermeabilización antes del inicio del empastinado. El proceso de toma de juntas es el habitual utilizado para cerámicos convencionales. Retire el excedente rápidamente a fin de no deteriorar el dibujo de la baldosa.

5. Curado y cuidados

Recomendamos curar el piso con hidrolacas transparentes de bajo brillo (puede solicitarle a su proveedor Erega) entre una y dos manos. Esta le confiere un tenue brillo y mayor protección contra manchas del medio ambiente. Recomendamos curarlo una vez terminada la obra gruesa. Lavar previamente con agua y jabón blanco si notara mucha suciedad de obra. Dejar secar de 12 a 24hs para iniciar el curado y otras 4 a 8hs entre cada mano. No utilice hidrolavadoras a alta presión para el lavado periódico ni productos corrosivos (ácidos).