



# BAGNARA

## SANITARIO ACRILICO



- Refuerzo de calidad Europea
- Alto coeficiente de aislamiento



- Conserva mayor tiempo la temperatura del agua
- Cuida su bañera antes de la instalación

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Realizar una ranura horizontal de aproximadamente 1,5 cm de profundidad sobre las paredes donde se fijara el sanitario.
2. Amurar la sopapa de desagüe a nivel de piso terminado.
3. Preparar un mortero de la siguiente manera:
  - \* 2 Baldes de arena
  - \* 3/4 Balde de cemento
  - \* 1 Balde de perlas Eps – Isopor
  - \* Agua en cantidad necesaria
4. Lijado del Sanitario: Lijar la base con lija al agua Nº 80, luego limpiar bien toda la superficie.
5. Colocar sobre el sanitario una capa de 1 cm de adhesivo para cerámico de porcelanato, preparar según indicación del fabricante, utilizando como mínimo 5 cucharas (Se utiliza como mordiente entre el Sanitario y el Mortero).
6. Ubicar el mortero en la zona central donde se va a amurar el sanitario, asegúrese de colocar abundante material en la proximidad del desagüe.
7. Colocar sellador de silicona en el borde de la rejilla, en la base de la sopapa y en la junta de la misma.
8. Empotrar el sanitario sobre el mortero, observando que apoye la base sin dejar huecos de aire. Comience a roscar la rejilla hasta lograr un sello con la junta de goma ( Proteger el desagüe antes de presentar el sanitario ).
9. Nivelar el borde superior del sanitario en todo su perímetro.
10. Terminar de ajustar la rejilla de desagüe.
11. Cargar con agua hasta el 3/4 de la capacidad del sanitario y dejar fraguar 72 hs.
12. Tomar la junta del sanitario en la ranura de la pared con sellador de silicona para uso sanitario.