



FREEZER DUO 262 LITROS

FZ-DU-262-XX-2HSA



Conceito Duo, combinando perfeitamente dois produtos, Refrigerador e Freezer vertical, transformando-os em uma unidade integrada.



Com profundidade inferior, fica perfeitamente alinhado à mobília, ficando à mostra apenas o acabamento da porta.



Com capacidade total de 262 litros.



Função Holiday/Eco: é programada antes de viagens para que o Freezer funcione com menor consumo de energia.



Porta Reversível: possibilidade de inverter a abertura da porta, permitindo a adequação do produto em diversos projetos.



Temperatura do freezer de -24 °C até -14.



Sistema de refrigeração No Frost: sistema que evita a formação de acúmulos de gelo e odores desagradáveis em seu Freezer.



Comando Touch, com Display Digital em LED, para maior facilidade no manuseio e na programação.



Função Trava para Criança: o painel é bloqueado, evitando que as crianças mudem as programações do seu Freezer.



Multi Air Flow: função que proporciona circulação de ar por todo o interior do produto. O resultado é uma refrigeração por igual, em menor tempo.



Função Super Freezer: garante refrigeração rápida e estável de alimentos adicionados no freezer. Assim o alimento se conservará com maior qualidade e por mais tempo.



Máxima Eficiência: possui classificação A, melhor classe de consumo segundo o INMETRO.



8 Erros Que Você Comete Com O Seu Freezer

Congelar alimentos é essencial para ganhar tempo, evitar o desperdício de alimentos e ainda programar o cardápio da semana. Apesar de indispensável, essa tarefa não é completamente à prova de falhas. Leia as dicas abaixo, para um melhor aproveitamento de seu Freezer:

1. Manter O Freezer Quase Vazio

Quando o Freezer está cheio, ele mantém a temperatura melhor do que um vazio, isso acontece porque os alimentos congelados também produzem uma massa de ar frio. Toda vez que a porta é aberta, esses alimentos ajudam o Freezer a manter a temperatura, gerando maior economia, pois o eletrodoméstico necessita de menos esforço para eliminar o ar quente que entrou. Apesar de ser melhor ter um Freezer cheio de alimentos, não é bom que ele esteja completamente preenchido, pois o ar precisa de espaço para circular lá dentro.

2. Não Embrulhar Os Alimentos Corretamente

Não importa se utilizar papel-alumínio, filme plástico ou sacos plásticos, na hora de proteger os alimentos para congelar, o importante é envolvê-los de forma bem justa para eliminar qualquer ar ao seu redor, pois isso pode prejudicar o alimento. A mesma dica vale para potes com tampas, nesses casos, deve-se preencher o recipiente quase até o topo. Não se esqueça apenas de deixar um espaço, já que o alimento se expande após o congelamento.

3. Congelar Alimentos Por Muito Tempo

Alimentos congelados também têm prazo de validade, após um longo tempo no freezer, o sabor e a textura dos alimentos não serão os mesmos. Por isso, na hora de congelar, é recomendado identificar eles, colocando uma etiqueta, com uma breve descrição e a data em que foi congelado. Também não deixe de organizar os mais antigos à frente, para que sejam usados primeiro.

4. “Perder” Alimentos No Freezer

Algo extremamente comum aos usuários é esquecer ou perder algum alimento no Freezer, por isso uma dica é organizar e etiquetar os alimentos, como citado na dica anterior.

5. Congelar Alimentos Juntos

Você congela os morangos todos juntos em um recipiente e, na hora de descongelar, precisa aproveitar todos de uma vez? Para evitar que isso aconteça, uma ótima dica é colocá-los em uma assadeira, por exemplo, separados até que endureçam. Para depois reuni-los em uma mesma embalagem.

6. Esperar Muito Tempo Para Congelar

Congelar apenas preserva os alimentos. Por isso, quanto antes colocados no Freezer, mais frescos estarão na hora de descongelar.

7. Descongelar Em Temperatura Ambiente

Descongelar alimentos em temperatura ambiente, apenas tirando-os do Freezer e colocando-os sobre a pia, pode ser mais rápido, mas não é o melhor. O ideal é utilizar o refrigerador para descongelar. Programe-se com antecedência para esperar o processo acabar e, assim, o alimento ficará mais protegido contra bactérias. Alimentos expostas ao clima podem passar direto de descongelado a estragado.

8. Abrir O Freezer Durante Uma Queda De Energia

Quando a energia cai, mantenha o Freezer fechado para manter os alimentos congelados o maior tempo possível. Qualquer alimento que ainda estiver congelado quando a energia voltar pode permanecer no Freezer. Os itens que descongelarem devem ser preparados e consumidos imediatamente..

Fonte: <http://revistacasaedjardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Dicas/noticia/2015/10/9-erros-que-voce-comete-com-o-seu-freezer.html>



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Capacidade	262 litros
Quantidade de Portas	1
Regulagem de Temperatura	-24 °C a -14 °C
Sistema de Refrigeração	No Frost
Dimensão da Embalagem (LxAxP)	643 x 1948 x 713 mm
Dimensão do Produto (LxAxP)	595 x 1855 x 662 mm
Peso com Embalagem	85 kg
Peso sem Embalagem	77 kg
Potência	165 W
Corrente	1,3 A
Tensão	220 V
Consumo	40,4 kWh
Garantia	2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.