



ARTEMOBILI

móveis com encaixe perfeito

Escrivadinha Happy



Identificação das Peças



Partes do Produto

1	Tampo Montado	1x	1199,4x500x98
2	Pé direito	2x	742,2x125x32
3	Pé esquerdo	2x	742,2x125x32
4	Frente de gaveta	1x	596x80x23,47
5	Lateral da gaveta direita	1x	350x44x14
6	Lateral da gaveta esquerda	1x	350x44x14
7	Costa de gaveta	1x	547x44x14
8	Fundo de gaveta	1x	562x350x3

Ferramentas Necessárias




Identificação das Ferragens




A - Cavilha 10x50 (8x)




B - Parafuso 1/4x120 (8x)



C - Chave zeta (1x)




D - Feltro adesivo (4x)



E - Cavilha 6x24 (2x)



F - Corrediças (2x)



G - Parafuso minifix (2x)



H - Tambor minifix (2x)



I - Parafuso panela 3,5x14 (12x)





J - Parafuso chato 3,5x35 (4x)






K - Cantoneira (2x)





PASSO 1:




PASSO 2:




PASSO 5:



PASSO 6:



PASSO 8:



Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Neste caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.


PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA A PÁGINA 11.

CUIDADOS COM O MÓVEL

Para limpeza e conservação deste produto, sue apenas um pano macio, umidecido com água e sabão neutro (sem amônia).


Não use álcool, detergentes, abrasivos, etc...

Não deixe este produto em contato com o sol, fonte de calor ou ambiente com muito pó.



IMPORTANTE

Instrução extra para montagem e ajuste de corrediça telescópica de gaveta




Abra a corrediça até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.



Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulagem.



Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).




Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Ajuste de altura da gaveta



vista frontal
da gaveta

Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida. Depois de regulado, fixe o parafuso trava.



Ajuste do fechamento da gaveta

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.





ARTEMOBILI

móveis com encaixe perfeito

Certificado de Garantia

Escrivaninha Happy

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor (a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.

1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e ambientes com muito pó.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
5. Para a limpeza deste produto, use apenas um pano macio, umedecido com água e sabão neutro.
6. Não use álcool, detergentes, abrasivos, etc...
7. A montagem deverá obedecer as instruções do manual, a montagem efetuada de maneira incorreta acarreta na perda da garantia.
8. Em caso de mudança de endereço possíveis avarias no transporte perderão a garantia.
9. Aperte os parafusos periodicamente.

IMPORTANTE: todas não conformidades deverão ser apontadas no momento do recebimento do produto.

Prazo de Garantia:

Será de seis (06) meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.

****O Certificado de garantia só será válido se apresentado juntamente com a nota fiscal.**