

# RESETEO IMPRESORAS BROTHER HL 1110/1112/1200/1202/1210 (NO SIRVE PARA HL 1212 WIFI)

Los pasos deben hacerse seguidos, sin esperas, de lo contrario el procedimiento debe repetirse desde cero para su correcto funcionamiento.

- 1- Apagar la impresora
- 2- Mantener presionado el botón de "encendido" (No soltar)
- 3- Cuando las dos luces estén encendidas, abrir la tapa.
- 4- Sacar el tambor completo.
- 5- Soltar el botón de "encendido"
- 6- Volver a colocar el tambor completo.
- 7- Cerrar la tapa.
- 8- Pulsar dos veces el botón de "encendido"
- 9- Hacer una pequeña pausa de 5 segundos.
- 10- Pulsar 6 (seis) veces el botón de "encendido"

> Éste procedimiento deberá repetirse cada vez que la impresora marque "Toner"



**Milerprint**

Reciclado de cartuchos