

RESETEO IMPRESORAS BROTHER MULTIFUNCIÓN 1617

Los pasos deben hacerse seguidos, sin esperas, de lo contrario el procedimiento debe repetirse desde cero para su correcto funcionamiento.

- 1- Pulsar "Menú"
- 2- Info equipo > OK
- 3- Reajust tambor
- 4- Mantener pulsado "OK" por 6 seg y soltar
- 5- Pulsar boton verde (inicio)
- 6- Pulsar flechas hacia arriba hasta el n°00
- 7- Presionar "OK" y dirá "Aceptado"
- 8- Pulsar botón rojo (detener/salir)



Milerprint

Reciclado de cartuchos